




□ の遊び芳



保護者の方へ

取扱説明書(本書)の

<u>注意! 粋内で、</u>

本商品をご使用になるときに 注意していただきたいことを 記載しております。

よくお読みいただき、 お子様へご説明ください。

※パーツが一部ずれている場合は、本書内のイラストを参考に置してください。

注意


保護者の芳へ必ずお読みください。


- ●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。 ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●ハッチは自動で贈きますので、操作中に顧などを近づけないようにご注意ください。 不意に開くと思わぬケガの恐れがあります。また、周囲に入や動物などがいないことを 半分確認してから遊んでください。
- ●ゴーカイダイヤルに指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉

- ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ●本裔品には塗姜部分がありますので、集管の際には他の もの(樹脂製品や家真、ソファー)と接触しないように してください。色が移る場合があります。
- す動部分、設付部分を無望な方向に強く引っ張ったり、 ・ 曲げたりしないでください。
- ●変形・合体の難しいところは保護者の方が手張ってあげてください。
- ●合体後に本体を持ち上げるときは胴体の部分を持って ください。
- ●ゴーカイオー本体には別売りのゴーカイマシンシリーズ以外はセットできません。無理に他のものを入れると破損する恐れがありますのでご注意ください。



















変形

ゴーカイガレオン本体

矢印の方向に起こします。

翼(前)を起こします。

【上から見た図】

① 胸マストを

② 脳マストの

先端を 開きます。

。 向きを変えます



マシンモード




取り付け後

しっかりと

はまっていることを

確認してください。








【横から見た図】

それぞれ、

矢印の方向に

起こします。








カチッと音がするまで はめ込みます。

がでく ぼう 海賊帽ジョイント


●コロガシ遊びが







セット内容の状態から始めます。



変形 ゴーカイレーサー

車軸の向きを変えます。

後輪を持って、車輪が水平な流に 接するよう、矢印の方向に回転 させて変形します。

※反対側も同様に行います。

※拳が引き出されているときは、カチッと音がするまで上から増し込んでください。

(左側面から見た図)



※拳の引き出し方は、本書6ページをご参照ください。

ゴーカイマリン

ゴーカイマリンは、セット内容の状態が完成形です。

ゴーカイマリン










マシンモードで遊んでいるときに… ハッチが開いてしまった場合

ゴーカイガレオン 予論 | 底面のゴーカイダイヤルの **矢印が上を向いている状態** になるよう、回転します。

【底面から見た図】




ゴーカイジェット 定削置



カチッと音がするまで 押し込んで閉じます。

ゴーカイレーサー 左側歯



カチッと音がするまで **押し込んで閉じます。**


ロボモード



マシンモードからの

ゴーカイオーへの合体準備


ゴーカイガレオン



1 ゴーカイガレオンから サーベッグ ひだり サーベル (差・右) を取り外します。







胸マスト・腹マストを 別じます。 【上から見た図】

胸マストを回転して、 。 向きを変えます。




3 胸マストの根元を 持って倒します。

胸マストの視光をおさえながら、 先端を倒して閉じます。




翼(前・後ろ)を閉じます。 【後ろから見た図】


翼(後ろ)を閉じてから、 翼(前) パチンと音がするまで 閉じてください。




左右のサーベルジョイントを引き出します。




ゴーカイガレオン本体をおさえながら行ってください。




サーベル (左) を引っ張って、取りがします。





合体準備完了! 菱形Lat














7

オープンギミックとは・・ 背中のゴーカイダイヤルを 回転して、ハッチを開きます。 ゴーカイダイヤル 【後ろから見た図】

オープンギミックをするときは…

ゴーカイオーが倒れないよう、水平な安定した前に置き、 ハッチをふさがないよう注意しながら、ゴーカイオーをしっかりと おさえて行ってください。

※ゴーカイオーの両腕は、必ず下ろした状態で行ってください。

顔を近づけない!!

オープンギミックをするとハッチが 自動で開くので、ハッチ付近に顔を 近づけないように注意してください。



オープンギミック大砲装備



▶指を入れない!!

可動部の隙間に 指を入れないでください。

ゴーカイジェット ゴーカイレーサー ゴーカイマリン ゴーカトレーラー










かい でん **回転**

ゴーカイダイヤルを若に 1クリックずつ回すと、順番に ハッチが開きます。











※クリックの位置がずれていたり、ゴーカイダイヤルを ゆっくり茴すと、開きにくい場合があります。















左回転

ゴーカイダイヤルを売の図の 矢節の位置まで回すと、一斉に 全てのハッチが開きます。





※クリックの位置がずれていたり、ゴーカイダイヤルを ゆっくり茴すと、開きにくい場合があります。

※ハッチは最後まで開くと固定することができます。


人の手の間で着

ゴーカイダイヤルの 矢印が上を向いている状態にしてから、

ハッチを閉じます。

(水イント!)

図のように、ゴーカイダイヤルの 矢印が上を向いている状態 でないと、ハッチを閉じることが できません。






ハッチを閉じるときは、必ず ゴーカイオーをおさえながら 行ってください。





オープンギミック ゴーカイオー大砲装備



ゴーカイマシンシリーズとの連動

本商品は、別売りの「ゴーカイマシンシリーズ」をセットして遊ぶことができます。 詳しい遊び方は、ゴーカイマシンシリーズ各商品の取扱説明書をご参照ください。



バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイトがオープン!!

ゴーカイジャーのおもちゃをより楽しく 遊ぶことができる楽しいコンテンツ満載!

www.b-boys.jp

→ 「海賊戦隊ゴーカイジャー」をクリック! ※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取って アクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。 ※締め切り: 2011年 12月末日

649843 ※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない

読み取れない場合はこちらを入力してください。 統計処理に利用させていただきます。 ※パソコン・PHS等からはご利用いただけません

http://mobile-b.jp/boys/m/



本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

オープンギミックをするとき

